

### トラクターオイル量

単位;リットル

#### MF5400ティア3シリーズ

型式	燃料タンク	補助燃料タンク	冷却装置	エンジンオイル	トランスミッション /リアアクスル	フロントアクスル	フロントアクスル 終減速(片側)
MF5445T3	145	45	25	10.0	70.0	9.0	0.7
MF5455T3	145	45	25	10.0	70.0	9.0	0.7
MF5460T3	145	45	25	10.0	70.0	9.0	0.7
MF5465T3	145	45	25	17.0	70.0	9.0	0.8
MF5470T3	145	45	25	17.0	70.0	9.0	0.8
MF5475T3	145	45	25	13.5	70.0	9.0	0.8
MF5480T3	145	45	25	13.5	70.0	9.0	0.8

#### MF6400ティア3シリーズ

型式	燃料タンク	冷却装置	エンジンオイル	トランスミッション /リアアクスル	フロントアクスル	サスペンション フロントアクスル	フロントアクスル 終減速(片側)	サスペンション フロントアクスル 終減速(片側)
MF6445T3	150	28	10.0	70.0	9.0	9.0	0.8	0.8
MF6455T3	150	28	10.0	70.0	9.0	9.0	0.8	0.8
MF6460T3	150	28	10.0	70.0	9.0	9.0	0.8	0.8
MF6470T3	150	28	10.0	70.0	9.0	9.0	0.8	0.8
MF6465T3	270	28	17.0	70.0	9.0	9.0	0.8	0.8
MF6475T3	270	28	17.0	70.0	9.0	9.0	0.8	0.8
MF6480T3	270	28	17.0	70.0	9.0	9.0	0.8	0.8
MF6485T3	380	28	20.0	70.0	12.0	11.0	1.8	1.8
MF6485T3	380	28	20.0	70.0	12.0	11.0	1.8	1.8
MF6490T3	380	28	20.0	70.0	12.0	11.0	1.8	1.8
MF6495T3	380	28	20.0	70.0	12.0	11.0	1.8	1.8

#### MF3600シリーズ

型式	燃料タンク	冷却装置		エンジンオイル	トランスミッション /リアアクスル		ブレーキオイル	フロント アクスル ハウジング	フロントアクスル 終減速(片側)
		安全フレーム	キャブ		機械式シャトル	パワーシャトル			
MF3615	108	10	11	10.5	39.0	38.0	0.34	5.5	0.6
MF3625	108	10	11	10.5	39.0	38.0	0.34	5.5	0.6
MF3635	108	10	11	10.5	39.0	38.0	0.34	5.5	0.6
MF3645	108	10	11	10.5	39.0	38.0	0.34	5.5	0.6