

FENDT

FENDT IMPLEMENTS
TWISTER / FORMER

**TWISTER
5204DN/6606DN**



**FORMER
671/801**



エム・エス・ケー農業機械株式会社

より柔軟に、
よりパワフルに、
洗練された FENDT TEDDER



多くの特長とその性能で高品質な飼料形成をサポート



頑丈なティンに加えティンアームとロータープレートが、不均一な圃場でもティンにかかる負荷を吸収し、滑らかな動作により飼料を取りこぼしません。拡散の角度もホイール装着穴位置の調整で 15°/18°/21° の 3 段階を素早く、簡単に変更できます。



“Super C” タインは、太さ 9.5mm で丈夫な鉄を使用しており、長寿かつ高い拡散性能を発揮します。



ロータリーヘッドは主要なコンポーネントの汚れ、ゴミから保護する密閉設計です。

様々な圃場状況に適応



重心がトラクターの近くにあるため搬送時にも十分な安定性を維持します。



傾斜地でのアームの開閉は油圧操作で左右同時に行われるため安全に作動できます。



ローター直下のタイヤの接地面積が大きいため、安定した走行性能を発揮します。特許取得済みの“Push-Pull システム”により、走行時の安定性、圃場への追従性が向上します。

低馬力の FORMER 681、
オールラウンダーの FORMER 801
スワースに合わせた飼料作りを FENDT RAKE で



圃場で高い効率を発揮するための簡単調整



工具不要でスワース幅の調整バーの装着位置設定を変える事により形成されるスワースの幅を 4 段階に調整できます。



「長くて重い」あるいは「短くて軽い」等、収穫時の作物の状態に合わせてカムトラックの回転位置を 4 段階調整することができます。ロッドの穴の位置を変えピンで固定するだけでティンの高さを調整できます。



ティンアームは全てローターの中心を通る直線に対し左右対称の位置に装着されています。集草に最も適した形状で高速の作業速度でも、ダブルティンが多量の作物を拾い集め作業効率を高めます。

驚きの耐久性と圃場環境に優しいデザイン



枕地旋回時は“Jet-Effect システム”により作業機が飛行機の離着陸に似た動きをします。機体が持ち上がる時にローター直下に装着された 2 本のタイヤのうちの前輪が先上がり、続いて後輪が上がります。下がる際には逆の動きになり、ティンが圃場へ接触しづらい動きとなっている事で、圃場と機械の損傷を最大限に抑えます。



ティンは作物が絡みつきづらいボルト留めで、サービスマンテナンスが短時間で容易にできます。

主要諸元表

型 式 名	TWISTER5204DN	TWISTER6606DN
作業幅 (m)	5.20	6.60
搬送幅 (m)	3.00	2.90
搬送時全高 (m)	2.60	3.30
搬送時全長 (m)	2.25	2.10
機体質量 (重量) (kg)	606	822
ローター数 (個)	4	6
ティンアーム装着数 (本) / ローターあたり	6	
トラクター所要馬力 (kW/hp)	22/30	30/41
3点リンク (直装)	I + II	
トラクター外部油圧	単動1系統	
灯火装置	■	
反射板・警告灯	■	
ローター下タイヤサイズ	4×16/6,50-8	6×16/6,50-8

型 式 名	FORMER671	FORMER801
作業幅 (m)	5.80-6.60	6.80-7.60
搬送幅 (m)	2.75	2.98
搬送時全高 (m)	3.18/3.70	3.55
搬送時全長 (m)	4.66	5.33
機体質量 (重量) (kg)	1,350	1,875
ローター数 (個)	2	
ティンアーム装着数 (本) / ローターあたり	10	12
ティン数 (本) / ティンアームあたり	4	
ローター直径 (m)	2.74	3.20
スワース幅 (m)	1.20-1.80	1.20-2.00
スワース数 (本)	1	
トラクター所要馬力 (kW/hp)	19/26	30/41
2点ロアリンク	I + II	
トラクター外部油圧	単動1系統	
個別ロータリフト	□	
灯火装置	■	
ローター下タイヤサイズ	3×16/6,50-8	4×16/6,50-8
搬送用タイヤサイズ	10.0/75-15.3	

■：標準装備 □：オプション

※ 本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
※ 本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、日本国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社、営業所へお問い合わせください。
※ いくつかの安全ガード、保安部品は撮影の為に外されている事がありますのでご了承ください。
※ ご使用の際は、取扱説明書や本体に貼付されている安全ステッカーをよく読み、正しくお取り扱いください。
※ 保護具を着用し、周囲の環境に注意を払いながらご使用ください。
※ 思わぬ事故や故障を防ぐために、定期点検・稼働前点検を必ず行なってください。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本 社 〒 061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道 央 ☎ 0123-82-1000
倶知安 ☎ 0136-23-2232
八 雲 ☎ 0137-64-3121
富 川 ☎ 01456-2-2831
士 別 ☎ 0165-29-8130
富良野 ☎ 0167-39-2260
豊 富 ☎ 0162-82-1235

東 部 ☎ 0156-22-2411
南 部 ☎ 01558-6-3639
北 部 ☎ 0155-62-2455
中 部 ☎ 0155-62-2455
美 幌 ☎ 0152-73-1121
斜 里 ☎ 0152-23-3813
紋 別 ☎ 01586-5-3855

中標津 ☎ 0153-72-2608
標 茶 ☎ 015-485-2972
青 森 ☎ 0176-27-3106
岩 手 ☎ 0195-70-2900
仙 台 ☎ 022-344-3181
山 形 ☎ 0237-48-1385
福 島 ☎ 024-963-2236

茨 城 ☎ 0298-23-3424
栃 木 ☎ 0287-63-8435
西 関 ☎ 0279-30-5581
千 葉 ☎ 043-445-3621
長 野 ☎ 0267-91-2121
松 本 ☎ 0263-58-0702
富士宮 ☎ 0544-28-5058

名古屋 ☎ 0566-99-7200
羽 島 ☎ 0584-65-0180
津 山 ☎ 0868-28-7720
三 次 ☎ 0824-63-5229
九州北 ☎ 0952-51-2488
大 分 ☎ 097-588-1491
熊 本 ☎ 096-292-0115

球 磨 ☎ 0966-38-3671
宮 崎 ☎ 0986-38-2448
鹿児島 ☎ 099-294-3030
大 隅 ☎ 0994-62-4088

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル

/ エム・エス・ケー農業機械



MSK Instagram 公式アカウント

@mskfarmmachinery



MSK Twitter 公式アカウント

@mskfm_corp

